snow peak
natural lifestyle creator since1958

取扱説明書 Ver 1.00

CK-156 ラウンジアイアングリルテーブルセット

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はラウンジシェル内部や野外で使用する組立式の調理用テーブルです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■セット内容　※本製品には燃焼機器は付属していません。


ラウンジスライドトップ竹×2


アイアングリルテーブルフレームロング×1

ウッドテーブルS竹×2

脚用巾着×1

取扱説明書（本書）

300脚セット×3（6本）

竹天板用パッキングベルト×1


組立時

■スペック

●組立サイズ:W1,208mm×D1,096mm×H304mm
●材　　質:天板／竹集成材、アルミニウム
フレーム／アルミニウム、ステンレス
脚／ステンレス、樹脂
竹天板用パッキングベルト／ポリプロピレン100%
脚用巾着／ナイロン100%
●重　　量:13.5kg

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

⚠注意 ケガや本体損傷、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示しています

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

●セット内容の各製品の取扱説明書は必ずお読みください。また、本製品に燃焼機器を組み込む際は、ご使用の前に必ず燃焼機器の取扱説明書をよく読んでからお使いください。誤った使い方をすると、火災などの重大な事故を招く恐れがあります。
●ラウンジシェル内部でのご使用の際は、誤った使い方をすると一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。必ずラウンジシェルの取扱講習を受けた上で、ラウンジシェルの取扱説明書および「安全マニュアル」を必ずお読みください。（※ラウンジシェルの取扱講習については弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。）
●ラウンジシェル内部でご使用の際は、ラウンジシェルの中央に本製品を配置してください。気流が乱れ、一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。
●ラウンジシェル内部でのご使用の際は、必ず本製品の中央部に燃焼機器を配置してください。気流が乱れ、一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。
●ラウンジシェル内部でのご使用の際は必ずセットに含まれている脚セットをご使用ください。異なる高さの脚セットは絶対に使用しないでください。気流が乱れ、一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。
●本製品と燃焼機器を組み合わせてのご使用の際は、燃焼を行う前に必ず事前に本製品と燃焼機器をセットし、操作確認を行ってからご使用ください。竹天板が外側へ拡張する構造のため、テーブル中央部に設置する燃焼機器の操作が難しい場合があり、思わぬ動作ミスによる重大な事故を招く恐れがあります。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

●本製品と燃焼機器を組み合わせてのご使用の際は、不注意にテーブルの下に手や脚を伸ばさないよう十分ご注意ください。また、お子様からは絶対に目を離さないでください。テーブルの下など目の届きにくい場所での火傷などの重大な事故につながる恐れがあります。
●セット内容の各製品はそれぞれ耐荷重が異なります。転倒・火災・火傷や、製品の破損につながりますので、必ず各製品の取扱説明書をお読みになってご使用ください。

⚠注意 ケガや本体損傷、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示しています

●本製品に付属する竹天板用パッキングベルトは、竹天板を簡易的にまとめるためのものです。落下などの事故の恐れがありますので、持ち運びの際はベルトを持たず天板を抱えるようにして持ち運んでください。また、持ち運びの際は必ずベルトに緩みの無いことを確認してから行ってください。
●本製品に付属の脚用巾着は、脚を簡易的にまとめるためのものです。脚を入れた状態で振り回すなどすると怪我や破損の原因となりますので絶対に行わないでください。

■収納方法（パッキングベルトの使用方法）



ラウンジスライドトップ竹を裏返して置き、図のように金具より内側にウッドテーブルS竹を並べます。その際はラウンジスライドトップ竹の天板の端面直線部分とウッドテーブルS竹の直線部分を合わせます。



残りのラウンジスライドトップ竹を、表面が上になるようにかぶせます。その際は下の天板の金具とぶつからないよう交互にずらします。ウッドテーブルS竹が上下の天板の金具の内側に収まっていることを必ず確認してください。



パッキングベルトの輪の部分を図のように重ねた竹天板に通します。竹天板が動かないようベルクロを調整して固定してください。



パッキング完成です。持ち運びの際は、ベルト部分は持たず、竹天板を抱えるようにして持ち運びください。

■メンテナンス方法

●セット内容の各製品のメンテナンスについては、各製品の取扱説明書を必ずお読みください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660（9:00～17:00）
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

竹天板／MADE IN CHINA
フレーム・脚・竹天板用パッキングベルト・脚用巾着／MADE IN JAPAN